

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

A comparación de las terrazas de madera o bambú natural, Deck Depot está diseñado para ser un producto que no necesita mantenimiento, que no requiere la aplicación o reaplicación de pintura o grasa y que no necesita ser lijado. Pero sí necesita ser limpiado; este mínimo esfuerzo ayudará en gran medida a que su Deck mantenga su aspecto nuevo. Si su terraza no se limpia periódicamente (dependiendo de las condiciones de suciedad y tráfico en áreas específicas), es posible que se produzcan manchas permanentes de forma localizada.

- Para limpiar periódicamente, solo se necesita usar agua y algún producto limpiador neutral sin disolventes. Se puede usar un limpiador de alta presión solo para eliminar manchas de suciedad difíciles de limpiar.
- Mantenga los espacios entre los tablones limpios para asegurar que el agua pueda fluir en la terraza. Elimine el polvo, hojas y otros residuos.
- Evite la acumulación de suciedad, manchas y arañazos. Las manchas de grasa y aceite deberán limpiarse tan pronto como sea posible.
- Evite el contacto de fuego directo con la terraza y protéjala de las brasas. Para instalar una chimenea o un área de parrilla sobre la terraza, recomendamos instalar una superficie no inflamable.

Problema	Solución
Rebabas	Elimine las rebabas con un cepillo suave de lana de acero o papel de lija. Siempre trabaje en el sentido de las ranuras o las vetas. Limpie el polvo después de cada tratamiento.
Hielo y nieve	Utilice una pala de plástico o una escoba para quitar la nieve. Tenga cuidado de no rayar la terraza. Utilice sal de roca o cloruro de calcio para derretir el hielo o la lluvia helada. Nunca use una pala de metal para quitar el hielo o nieve.
Manchas de óxido y quemaduras	Frote la superficie ligeramente con un papel de lija fino, un cepillo de alambre o lana de acero. Siempre trabaje en el mismo sentido de las vetas.
Pintura	Retire la pintura con cuidado usando una lima o algo similar. Frote la superficie ligeramente con un papel de lija fino, un cepillo de alambre o lana de acero. Siempre trabaje en el mismo sentido de las vetas.
Suciedad y residuos	Limpie la superficie de la terraza con jabón, agua tibia y un cepillo suave.
Tiza	Las manchas de tiza de colores son bastante difíciles de eliminar. Por ese motivo no use tizas.
Manchas de aceite y grasa	Enjuague con agua inmediatamente y use un jabón desengrasante tibio y frote con un cepillo o limpie la mancha con agua a presión y vuelva a enjuagar con agua. El resto de la mancha (si queda) desaparecerá después de pocas semanas cuando se exponga a la luz UV y a la lluvia.
Moho y suciedad seca	Utilice un cepillo de limpieza para hacer que el moho y la suciedad seca se aflojen y enjuague completamente. Utilice un producto de limpieza general para terrazas suave. Muchas manchas se pueden eliminar con limpiadores para el hogar. Las manchas difíciles de limpiar se pueden desteñir o se puede usar un limpiador de terrazas que contenga ácido oxálico. Si los productos que usa son muy agresivos o se dejan mucho tiempo pueden causar decoloración.
Manchas de vino y fresas	Estas manchas son difíciles de limpiar. Le sugerimos que combine cloro con agua caliente. Cepille ligeramente y enjuague completamente. Tenga en cuenta que puede haber decoloración si los productos son muy agresivos o se dejan por mucho tiempo.